

PANORAMA 40x40 Dakluik

Belangrijke informatie. Lezen voor gebruik.



HANDLEIDING

Panorama 40x40 dakluik



ANLEITUNG

Panorama 40x40 Dachluke



MANUAL

Panorama 40x40 Hatch

Inhoudsopgave.

Gebruik.

Onderdelen/paklijst.
Veiligheidsvoorschriften.

3
4

Installatie.

Montage en onderhoud.


5

Overig.

Garantiebepaling.

7

Onderdelen/paklijst.



Panorama 40x40 Dakluik.

Dakluik bovenkant.
Dakluik binnenkader.
Handleiding.

1
2
3

Bevestigingsmateriaal (x8).
Afdekkapjes binnenkader.

4
5

Veiligheidsvoorschriften.

Lees voor de montage deze handleiding goed door en installeer (het product) in strikte overeenstemming met de genoemde bepalingen. Bewaar deze handleiding goed voor verdere raadpleging.

Om persoonlijk letsel of verlies van eigendommen van gebruikers en derden te voorkomen, dient u de hierin vermelde veiligheidswaarschuwingen en voorzorgs maatregelen strikt in acht te nemen.

Icoontjes en betekenissen.



Waarschuwing!



Relevante informatie

Productspecificaties.

Kenmerken:

Hefbaar, Insectenwering, Verduistering.

Geschikt voor:

Caravan, camper.

Afmeting:

L: 34 - B: 34 H: 11 cm.

Max. openingshoek:

70°.

Ventilatiestanden:

1.

Kleur:

Wit.

Bediening:


Hendel.

Ventilatie dakluik:


Zonder permanente ventilatie.

Montage en onderhoud.


1. De uitsnede voor het dakraam moet 400 x 400 mm zijn.



2. Plaats het dakraam in de uitsparing en zorg ervoor dat het gat groot genoeg is. Zorg ervoor dat de scharnieren naar de voorkant van de camper of caravan wijzen.




3. Als het dakraam past, reinig dan grondig de contactpunten tussen het dakraam en het dak van de camper or caravan before installation.




4. Breng een royale hoeveelheid van de juiste kit aan rond de rand van het dakraam en plaats het dakraam in de uitsparing.




5. Plaats de meegeleverde klemmen in de sleuven van het dakraam en gebruik de meegeleverde schroeven, afhankelijk van de dikte van uw dak.



6. Plaats nu het binnenframe en bevestig het met de bijgeleverde schroeven. LET OP: Het te strak aan-draaien van deze schroeven kan ervoor zorgen dat het dakraam verschuift. Als het raam niet goed is vastgeschroefd, kan dit de werking beïnvloeden.



7. Plaats nu de afdekkapjes om de schroeven van het binnenframe te verbergen. Het loslaten van het raam kan invloed hebben op de werking.



Schroef de schroeven niet te strak aan en draai ze kruislings aan.



Als u problemen hebt met het begrijpen van de installatie-instructies, neem dan direct contact op met een specialist. Schroeven zijn inbegrepen.

Garantie bepalingen.

- Er zit garantie op defecten aan het materiaal en/of fabricagefouten.
- De garantietermijn is 24 maanden.
- Alle eventuele fouten waarvan wij, na aankoop kennis nemen en die betrekking hebben op materiaal en/of productiefouten, verhelpen wij door een reparatie of omruiling.



Inhaltsverzeichnis.

Gebrauchsanweisung.

Lieferumfang.

9

Sicherheitsvorschriften.

10

Montage.

Montage / Installation.


11

Übrig.

Gewährleistung.

13

Lieferumfang.



Panorama 40x40 Dachluke.

Dachluke Oberseite. 1
Dachluke Innenrahmen. 2
Bedienungsanleitung. 3

Befestigungsmaterial (x8). 4
Abdeckkappen für den Innenrahmen. 5

Sicherheitsvorschriften.

Lesen Sie dieses Handbuch vor der Installation sorgfältig durch und installieren Sie die Dachluke streng nach den angegebenen Vorschriften. Bewahren Sie dieses Handbuch für zukünftige Referenz auf.

Um Verletzungen von Personen oder Sachschäden für Benutzer und Dritte zu verhindern, müssen Sie die hierin genannten Sicherheitswarnungen und Vorsichtsmaßnahmen strikt einhalten.

Symbole und Bedeutungen.



Warnung! Die Nichteinhaltung der Vorschriften kann zu schweren Verletzungen oder Schäden führen.



Relevante Informationen müssen bereitgestellt werden.

Produktspezifikationen.

Merkmale:

Hebbar, Insektenschutz, Verdunkelung.

Geeignet für:

Wohnwagen, Wohnmobil.

Abmessungen:

L: 34 - B: 34 H: 11 cm.

Max. Öffnungswinkel:

70°.

Belüftungsstufen:

1.

Farbe:

Weiß.

Bedienung:


Griff.

Belüftungsdachluke:

Ohne permanente Belüftung.


Montage / Installation.

1. Der Ausschnitt für das Dachfenster muss 400 x 400 mm betragen.




Dachfenster Ausschnitt


2. Setzen Sie das Dachfenster in die Aussparung ein und stellen Sie sicher, dass das Loch groß genug ist. Achten Sie darauf, dass die Scharniere in Richtung Vorderseite des Wohnmobils oder Wohnwagens zeigen.




3. Wenn das Dachfenster passt, reinigen Sie gründlich die Kontaktstellen zwischen dem Dachfenster und dem Dach des Wohnmobils or caravan before installation.



4. Tragen Sie eine großzügige Menge des richtigen Dichtungsmittels entlang des Randes des Dachfensters auf und positionieren Sie das Dachfenster in der Aussparung.




5. Setzen Sie die mitgelieferten Klammern in die Schlitzte des Dachfensters ein und verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, abhängig von der Dicke Ihres Dachs.



6. Setzen Sie nun den inneren Rahmen ein und befestigen Sie ihn mit den mitgelieferten Schrauben. **VORSICHT:** Das zu feste Anziehen dieser Schrauben kann dazu führen, dass sich das Dachfenster verschiebt. Wenn das Fenster nicht richtig verschraubt ist, kann dies die Funktion beeinträchtigen.



7. Setzen Sie nun die Abdeckkappen auf, um die Schrauben des inneren Rahmens zu verbergen. Das Lösen des Fensters kann seine Funktion beeinträchtigen.



Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an und ziehen Sie sie über Kreuz an..



Wenn Sie Probleme beim Verständnis der Installationsanleitung haben, wenden Sie sich sofort an einen Fachmann. Schrauben sind im Lieferumfang enthalten.

Gewährleistung.

- Es besteht Gewährleistung auf Material- und/oder Verarbeitungsfehler.
- Die gesetzliche Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate.
- Mängel, die uns nach dem Kauf mitgeteilt werden und die auf Material- und/oder
- Herstellungsfehler zurückzuführen sind, werden durch Reparatur oder Umtausch ausgeglichen.

Table of contents.

Assembly.

Package contents.	15
Safety precautions.	16


Use.

Assembly / installation.	17
--------------------------	----

Other.

Warranty.	19
-----------	----

Package contents.



Panorama 40x40 Roof Hatch.

Roof Hatch top cover.
Roof Hatch inner frame.
Manual.

1
2
3

Mounting materials (x8).
Cover caps for the inner frame.

4
5

Safety Precautions.

Read this manual carefully before installation and install the roof hatch in strict accordance with the specified provisions. Keep this manual for future reference.

To prevent personal injury or loss of property for users and third parties, you must strictly adhere to the safety warnings and precautions mentioned herein.

Icons and meanings.



Warning! Failure to comply with the regulations can result in serious injury or damage.



Relevant information must be provided.

Product specifications.

Features:

Liftable, Insect screen, Blackout.

Suitable for:

Caravan, camper.

Dimensions:

L: 34 - B: 34 H: 11 cm.

Total weight:

Max. opening angle 70°.

Ventilation settings:

1.

Color:

White.

Control:


Handle.

Ventilation roof hatch:

Without permanent ventilation.


Assembly / Installation.

1. The cut-out for the skylight must be 400 x 400 mm.




Roof cut out size


2. Place the skylight in the recess and make sure that the hole is large enough. Ensure that the hinges are pointing towards the front of the motor home or caravan.




3. If the skylight fits, thoroughly clean the contact points between the skylight and the roof of the motor home or caravan before installation.




4. Place a generous amount of the correct sealant around the edge of the skylight, and position the skylight in the recess.




5. Place the provided clips in the slots of the skylight and use the provided screws depending on the thickness of your roof.



6. Now place the internal frame and fix it with the supplied screws. **CAUTION:** Tightening these screws too tightly may cause the skylight to move. If the window is unbolted this may affect its function.



7. Now place the cover caps to conceal the screws of the internal frame.



Do not overtighten the screws, and tighten them crosswise.



If you have problems understanding the installation instructions, please contact a specialist immediately. Screws are included.

Warranty.

- There is a warranty on material defects and/or manufacturing errors.
- The warranty period is 24 months.
- Any defects that we become aware of after purchase and that relate to material and/or manufacturing errors will be remedied by repair or exchange.